Глава 1 Введение в Grand X-Guard (16 портов) (Система видео наблюдения и цифровой записи)

1-1 Введение

Система Grand X-Guard позволяет подключать до 16-ти видео источников и выводить изображение на экран монитора, либо записывать их на персональном компьютере (сервере) или удаленном компьютере, используя TCP/IP, IPX (Internet/Intranet) или модемный протокол связи. Данное устройство работает с операционными Windows 2000/Windows XP. Программное обеспечение использует технологию определения движения и систему Microsoft Video Compression, таки образом записываются только движущиеся объекты. Уровень сжатия составляет 300:1, что позволит Вам сэкономить время и дисковое пространство по сравнению с традиционными системами видео наблюдения.



1-2 Характеристики:

- Аппаратная часть: Grand Bt878 видео плата захвата
- Полная совместимость с PCI 2.1
- Поддержка видео форматов NTSC-M
 NTSC-Япония
 PAL-B,D,G,H,I
 PAL-N, SECAM
 PAL-NC.
- Использование 16-ти композитных или BNC разъемов
- Поставляется с программным обеспечением:

- ♦ Grand X-Guard (Запись и просмотр)
- Remote Camera System (для связи через Internet/Intranet)
- Grand File Database (база данных)

1-3 Свойства

- Поддержка операционных систем Windows 98/ME/2000/XP.
- Одновременный просмотр и запись каждой камеры.
- Регулируемые параметры видеоисточника (яркость, контрастность и т.д.), качество, установка оповещения, настройка зоны слежения.
- Определение движения: слежение за движением и запись видео ряда
- Изменение окна предварительного просмотра.
- Регулировка качества изображения и уровня сжатия.
- Возможность пользователям задать зону слежения, используя функции определения области просмотра и чувствительности.
- База данных видео файлов позволяет их удалять, создавать резервную копию и просматривать.
- Обновляемая система записи. При заполнении свободного места жесткого диска запись продолжается, стирая более ранние записанные даты.
- Удаленный просмотр через протоколы TCP/IP или IPX (Internet/Intranet), рекомендуется использовать фиксированный IP.
- Поддержка сетевой архитектуры: T1,T3, ADSL, ISDN, PSTN, кабельные модемы, Hi building и т.д.
- Степень сжатия (без системы определения движения)
 - ➢ Высокое качество:4:1
 - ▶ Низкое качество:30:1
- Количество кадров на каждую камеру:
 - ▶ Сервер: 16 портов : 0.8 1.0 кадр в секунду
 - > Удаленный компьютер: 10/N кадров в секунду (10-Base LAN)

1-4 Системные требования

- Intel Pentium II 500 или выше. Рекомендуем использовать Pentium III 800
- Microsoft Win2000 or Win XP.
- Аудио выход: звуковая плата.

- Сеть: сетевая плата Ethernet network или модем.
- Объем жесткого диска: Чем больше, тем лучше, минимум 20 ГБ.
- Оперативная память: 128 МБ или больше.
- Видео плата: 16 бит.

1-5 Архитектура системы



1-6 Комплектация

- PCI плата Grand X-Guard, 1 плата (4 входа), 3 разъема (по 4 входа каждый).
- 5Р-5Р соединительный кабель.
- Руководство пользователя.
- Диск с драйверами и программным обеспечением (16 портов).

Глава 2 Установка системы

2.1 Установка РСІ платы (878 плата захвата изображения)

- 1. Выключите компьютер и откройте его корпус.
- 2. Установите Grand X-Guard в свободный слот PCI на материнской плате и зафиксируйте ее винтом.
- Подключите видеокамеру или любой другой источник видеосигнала к BNC разъему.
- 4. Закройте корпус.

Важно !

Если у вас уже ранее была установлена плата захвата видеоизображения, то Вам необходимо будет вынуть ее из компьютера и удалить все старые. Это необходимо сделать во избежании конфликта с новым оборудованием.



Важно:

J	IP1 ∶ подключается разъем с 4-мя входами (VIDEO5~VIDEO8).
J	IP2 ∶ подключается разъем с 4-мя входами (VIDEO9~VIDEO12).
J	IP3 ∶ подключается разъем с 4-мя входами (VIDEO13~VIDEO16).

2-2 Установка программного обеспечения

- 1. Включите компьютер и начните установку программного обеспечения.
- 2. После загрузки ОС Windows (2000/ХР) новое оборудование будет определено и система попросит установить новые драйвера. Нажмите на 🕅, чтобы закрыть данное диалоговое окно.
- Вставьте установочный компакт диск, и у Вас на экране появится окно меню установки.

Глава 3 Использование программы видео-наблюдения

3.1 Основное окно



Вам необходимо установить программное обеспечение с поставляемого в комплекте компакт диска. После этого Вы можете запустить файл "X-Guard.exe". Эту программу можно будет запустить только с серверного компьютера.

3-2 Окно монитора (полный экран)



3-3 Просмотр состояния камеры и функция пиктограммы

Camera State	Preview
Invoke State	🚺 Normal
Disk, Space	9.93GB

• Состояние записи: Если индикатор загорелся

красным цветом 🦳 , то это значит, что идет процесс записи.

- Объем диска : указывает на объем свободного места на жестком диске, которое может быть использовано для записи.
- Полный экран: При нажатии на данную пиктограмму система переходит в полноэкранный режим. См. раздел

3-2 Окно монитора (полный экран)

- Выход из системы: При нажатии на данную пиктограмму происходит выход из программы.
- Установка даты/времени: Нажмите на данную пиктограмму, чтобы

установить текущую дату и время.

• Подсказка: Информация о версии программы



Вы можете изменить настройки системы (обнаружение движения, система оповещения, дистанционное соединение, установка стандарта камеры, путь записи файла) через соответствующие окна настроек.

3-4 Настройка камеры

• Номер камеры: Выберите камеру, которую хотите настроить.

Camera Setup			
Camera Number	Eamera 01 Carneta #1	-	Adlive

Canera Setup	A CONTRACTOR OF A CONTRACTOR		Camera Setup		
Canera Number	Camera 01 Camera 01	-	Camera Number	Canera 09 Canera #9	
Moton Detect	Camera 01 Camera #1	~	Maxine Clatent	Camera 08 Camera #9	~
Invoke Setting	Camera 03 Camera #3 Camera 04 Camera #3 Camera 04 Camera #4 Camera 05 Camera #5		Invoke Seting	Camera 11 Camera 211 Camera 11 Camera 211 Camera 12 Camera 212 Camera 13 Camera 213	
(* Use Both	Camera 06 I Camera #8 Camera 07 I Camera #7 Camera 08 I Camera #8		(* Use Both	Comerce 14 Comerce #14 Comerce 15 Comerce #15 Comerce 16 Comerce #15	*

Active: Отметьте данную опцию, чтобы активировать камеру. 3-5 Обнаружение движения

Motion Deb	ect Record
-Invoke Se	kling
C Use I	Motion Detect to Invoke Actions
(Usel	Both Motion Detect and Time Interval
Invoke Ir	nterval 10 🛨 (0.1 Second)

F	Trwoke Alarm		
	Веер	+	Load.
Г	User Default Besp Bell		

₽

÷

- Вызов настроек: Данная система использует два метода записи или оповещения. Если Вы хотите настроить временной интервал, то в этом случае Вам необходимо отключить настройки, используемые по умолчанию (использовать обнаружение движения).
- Задействовать функции : Вы можете включить опции «Использование сигнализации» и «Запись видео потока». Если у Вас выбран режим «Использование сигнализации», то в этом случае Вы можете нажать на кнопку «Загрузка» и открыть аудио .wav файл, который будет использоваться для оповещения при срабатывании сигнализации.
- **Добавить зону слежения** : Задать зону слежения на окне монитора.
 - Удалить зону слежения : Удалить зону слежения из она монитора.
 - Выбрать все : Выбрать все выделенные зоны слежения на окне монитора.

- Перевернутое определение : Переворачивает зону слежения.
- Стереть вс
- Стереть все : Стереть все выбранные зоны слежения.
- Зона обнаружения : Выбор стиля для зоны слежения.





- Remote Connect
- T Accept Remote Connect

- Изменение стиля и цвета : Вы можете изменить стиль и цвет зоны слежения
- Изменение чувствительности : Изменение чувствительности в процентах.
- Показывать зону слежения при мониторинге : Отображает или скрывает зону слежения в окне монитора.
- Принять дистанционное соединение: Если данная опция отключена, то в этом случае видеоданные с камеры не будут отправляться на удаленный терминал.

3-6 Запись

Motion Detect Record Camera Name Camera #9 Date/TimeInformation ☑ Display Date/Time on Video User Define Text Location #9 Loostion #9 22/1/2002 9.21:16 AM Transparent Record Setting Record File Path D: \Program Files\GrandTeo\ 위 Setup Recycle Disk Space Recycling Limite 100 MB

- Название камеры: Вы можете присвоить свое уникальное название видеокамере е
- Информация о дате/времени : В этом разделе Вы можете выбрать степень прозрачности, тип шрифта и цвет заднего фона.
- Путь файла для записи : Нажмите на кнопку «Настройка», чтобы выбрать директорию, куда будут сохраняться видео файлы

1001

D:(Frogram Files)GrandTec(Grand X Guard9)	
E Deskop	
E B Di Concuter	
 Ser Ser 2000 (Cr) Ser Local Cick (Dr) 	
ANGES (E.)	
GD Drive (Pr) Shered Documents	
E Calification of the Contraction of the Contractio	
Di Di	Cancel

Image Quality Small File Large File Large File Lavy Medium High Maximum

Качество изображения : Можете изменить качество изображения

3-7 Настройка видео:

etup			
Displ	ay Net	work	
Ediar	-		
ness	•		• 128
kraist			• 128
ation	•		• 128
Hue	•		• 128
Stand	ard		
	etup Displ Color ness krast ation Hue Stand	etup Display Nel Color ness 4 krast 4 stion 4 Hue 4 Standard	etup Display Network Color ness • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Данная регулировка позволяет менять параметры яркости, контрастности, насыщенности и цветовой гаммы.

Важно: Помните, что функция «настройка видео» позволяет изменять параметры для всех 16-ти камер одновременно. Вы не сможете установить различные значения для каждой камеры индивидуально.

- Video Standard NTSC-M ■ NTSC-Japan PAL -8, D, G, H, I PAL -M PAL -N SECAM PAL -NC
- Видео стандарт : Выбор видео стандарта. Выбранная система видеоизображения должна соответствовать параметрам, которые используются в видеокамере и процессоре.

3-8 Дисплей



3-9 Сеть

System Selup Video Display Network	 Настройка дистанционного соединения: Выберите требуемый протокоп
Remote Connect Setting	Важно: Убедитесь, что у Вас установлены следующие протоколы.
IT Active TCP/IP Server	X → NWLask NotE105 X → NWLask NotE105 X → NWLask NotE105 Compatible Transport Finite X → NWLask NotE105 (ICP/IF)
Service Name Grand X Guard	• Настройка имени пользователя: Введите имя пользователя и пароль.

- Драйвер дисплея: Показывает используемый драйвер дисплея.
- Видео режим: Позволяет выбрать различное разрешение.

Глав 4. Руководство по использованию программы **Remote Camera**

4-1 Основное окно



- . Вам необходимо установить данное приложение с прилагаемого установочного диска. После этого Вы можете запустить файл "Remote Came.exe"
- Данная программа работает на персональных компьютерах, использующих операционную систему Win2000/XP. Одновременно к серверу может быть подключен только один дистанционный компьютер.

4-2 Рабочая панель



Настройка системы/Выход: Вы можете нажать на кнопку «Система» для настройки камер или для выхода из программы.

- Добавить/Удалить камеру: Вы можете нажать на кнопку «камера» или пиктограмму для того, чтобы удалить или добавить видеокамеру.
- Кадр: You Вы можете нажать на кнопку «кадр» для того, чтобы открыть диалоговое окно.

Help

About Orani X Ouarl

• Подсказка : Информация о программе







 Состояние записи: Если индикатор загорелся красным цветом, то это значит, что идет процесс записи.



 Захват кадра: Нажмите на данную пиктограмму, чтобы открыть окно захвата кадра).



- Восстановление размера окна: Нажмите на данную пиктограмму для восстановления размера окна
- Окно захвата кадра



- Сохранить кадр: Сохранить захваченный кадр в формате Bitmap
- Скопировать кадр: Скопировать изображение в буфер обмена.
 - Печать: Отправить на печать выбранный кадр

4-3 Подключение к серверу

Record Connection

Network Setup	1
Connect Via IPX Protocol	
Connect Via TCP/IP Protocol	
IP Address ISAN BELIN	2
Logn Setup	1
Login Password:	
	3
Record Setting	1
C (Program Files/GrandTe Strup.	
P Recycle Disk Space	4
Recycling Linde 100 🗄 MB	
Record Setting	
Fecord Video Stream	5
I Use Motion Detect to Invoke Record	
Invoke Interval 10 = 101 Second	

- В разделе «Настройки дистанционного соединения» введите IP адрес (сервера)
- 2. Введите пароль доступа. Если пароль отличается от того, который задан сервером, то в этом случае соединение прервется автоматически.
- 3. Далее нажмите на пиктограмму соединения для того, чтобы подключится к серверу.
- Для того, чтобы прервать удаленное соединение нажмите на пиктограмму "disconnect"
- Вы можете записывать видео данные на удаленном компьютере.

Глава 5. FileDB (База данных записанных файлов)





- 14

Настройка сетевых подключений: Введите пароль. Программа Remote Came проверит пароль в диалоговом окне «Настройки сети».

erwone serop Bernote Connect I	Passand	×
Login Password		🥒 🗸 ОК
Retry Password	********	× Cancel

Данная программа является базой данных записанных видео файлов. Все записанные файлы сохраняются в данной базе для последующего воспроизведения. Использование сигнализации с записью видео-потока или запись видео-потока, используя установленный временной интервал создаст новые записи в журнале и эти данные будут указаны в общем списке.

- **Воспроизведение видео**: Выберите номер камеры и дату/время и нажмите на кнопку воспроизведения.
- Панель управления воспроизведением

*	41			14	-1	r -	
FRAM	Paule	Next	Pievous	Bowind	Len .	100	

Удалить или экспортировать записанные видео данные: Выберите номер камеры и дату/время, когда была произведена запись и нажмите на правую кнопку мыши. На экране монитора появится новое диалоговое окно.

- 1. Выберите опцию "Export" и данные будут перемещены в другую директорию.
- 2. Выберите опцию "Delete" и видеоданные будут удалены.
- 3. Обновите журнал данных



• Настройка воспроизведения



Также Вы можете изменить скорость воспроизведения.

Глава 6. Неполадки и неисправности

- В: Если Вы не можете подключиться к серверу
- **О:** а. Убедитесь, что TCO/IP(или IPX/SPX) протокол установлен на локальном

компьютере (сервере) и на удаленном.

- б. Убедитесь в том, что Ваш сервер имеет фиксированный IP адрес (Internet)
- в. Если Вы используете виртуальный IP адрес, то в этом случае убедитесь, что локальный и удаленный компьютеры находятся в одной подсети (Intranet)

В: Как узнать ІР адрес

О: В Командной строке введите: "ipconfig" в операционной системе win2000/ХР.



В: Неверный логин

О: Проверьте еще раз пароль

Глава 7 Техническая поддержка

Для получения технической поддержки на территории Российской Федерации вы можете:

- посетить официальный Интернет сайт российского дистрибютера компании Grandtec по adpecy: <u>www.grandtec.ru</u>

- позвонить по одному из телефонов:
- +7 (095) 945 4960
- +7 (095) 945 4961
- +7 (095) 945 4968

и проконсультироваться с техническим отделом компании ЗАО «Мегатрейд»;

- написать письмо с указанием проблемы по адресу: mail@megatrade.ru