Глава 1

Введение в Grand X Guard USB Pro

1.1 Введение

Цифровая система - Grand X Guard USB является идеальным решением, объединяющим в себе систему видео-наблюдения начального уровня и устройство ввода в компьютер аналогового видео-изображения. Данная система использует высокоскоростной интерфейс Universal Serial Bus для передачи данных в персональный компьютер. Данное устройство поставляется с программным обеспечением для видео-наблюдения, которое позволяет Вам получить удаленный доступ к системе через HTTP (WEB сервер).

1.2 Основные функции и характеристики

- Поддержка систем цветности NTSC и PAL
- Использование высокоскоростного USB 2.0 интерфейса для использования в среде windows 2000/ХР.
- Питание по USB порту. Не требуется дополнительного внешнего питания.
- Поддержка компрессии DIVX 5.02(AVI) в реальном времени
- Одновременно отображает и записывает видео-данные в формате Divx mpeg4.
- При заполнении свободного пространства файлы с более ранней датой удаляются автоматически.
- Определение движения: слежение за движением и запись видео ряда.
- Управление базой данных MPEG4 видео файлов, удаление, создание

резервной копии, просмотр.

- Удаленный просмотр через НТТР (WEB сервер) протокол (Internet/Intranet), при этом рекомендуется использовать фиксированный IP адрес.
- Изменяемый размер окна предварительного просмотра (полный экран

или РОР окно или окно просмотра в реальном времени)

	Просмотр	Запись
D	NTSC:640 x 480	NTSC:320 x 240
Разрешение	PAL:720x576	PAL:352x288
Кадров в сек.	25 – 30 кадров	15 – 25 кадров
Обьем файла на диске	3~5ГБ	/24часа

1.3 Системные требования

- 1.Windows 2000 / XP
- 2. Pentium 3: 1 ГГц процессор или выше
- 3. Оперативная память: 128 МБ или больше
- 4. Объем жесткого диска: Чем больше, тем лучше, минимум 20 ГБ.
- 5.Высокоскоростной порт USB2.0

1.4 Комплектация

- 1.Grand X Guard USB 1 порт
- 2. Руководство пользователя
- 3.Высокоскоростной кабель USB 2.0
- 4. Диск с драйверами и программным обеспечением
- 5.1/3" CMOS Видео камера
- 6. Блок питания DC 6B/ 800 мА

Глава 2 Подключение оборудования

2.1 Установка оборудования

Termen vier by terme PO Weeks PO WOEKS PO W

Глава 3

Установка программного обеспечения

3.1 Поэтапная установка программного обеспечения



1. Вставьте установочный компакт диск и у Вас на экране появится окно меню

установки.

- Выберите опцию "Install Microsoft DirectX 9". Следуйте инструкциям. Перед началом установки драйвера USB 2.0 убедитесь, что у Вас установлена программа DirectX 9.
- Выберите опцию "Install Divx MPEG4 CODEC 5.02" для того, чтобы установить MPEG4 видео энкодер/декодер. (Наш продукт совместим с Divx 5.02).
- 4. Выберите опцию "Install Grand USB2.0 NTSC or PAL driver".
- 5. Выберите опцию "Install Grand WGuard Plus" чтобы начать установку основной программы.

После установки устройства и программ проверьте наличие всех компонентов:

Пуск-Программы-GrandTec-Grand WalkGuard -WalkGuard.exe Пуск-Программы -GrandTec-Grand WalkGuard -FileDB.exe Пуск-Программы -Divx-....

7. Подсоедините USB 2.0 кабель к компьютеру.

Глава 4

Использование программы видео-наблюдения

4.1 Основное окно



4.2 Как запустить программу?

Вам необходимо установить программное обеспечение с поставляемого в комплекте компакт диска. Затем выберите - "Пуск-Программы-Grandtec - WalkGuard -WalkGuard.exe".

4.3 Предварительный просмотр камеры и функции пиктограмм

.

Camera State	Pieview
Invoke State	🚺 Normal
Disk, Space	9.93GB



Состояние записи: Если индикатор загорелся красным цветом, то это значит, что идет процесс записи.



- Свободное место: Указывает на количество свободного места, доступного для записи.
- Режим окна или полного экрана: Нажатие на эту пиктограмму вызывает окно просмотра.
- Выход из системы: Нажмите на эту пиктограмму, чтобы покинуть программу.
- FileDB (Record Files Database): Нажмите пиктограмму для запуска базы данных записанных файлов.
- О программе: Нажмите пиктограмму и получите сведения о версии программы.

4.4 Настройки записи

Hecorang Invoke	selling			
C Use Motion Detect to Invoke Recording				
Use Both Motion Detect and Time Interval				
Time Interval	2 • (0.1 Second)			

- Настройки: Данная система использует два метода записи. Первый метод включает запись при обнаружении движения.
- При использовании записи с временным интервалом - введите значение данного интервала.

4.5 Настройки записи

C:\PROGRA~1	GrandTec\	.C	I Selup
Recycle Disk	Space		
Recycling Limit	300 -	÷ 1	₹₿

- Путь файла для записи: Нажмите на кнопку «Настройка», чтобы выбрать директорию, куда будут сохраняться видео файлы.
- Очистка диска: При заполнении свободного пространства диска файлы с более ранней датой будут автоматически удалены
- Вкл/Выкл записи: включает/выключает процесс записи

evens for Kelder		12
Superbasiond a Data Data Data Distance Superbasion	Contline h N(X) (2)	e 5 9
Admin Admin	onine, 51 Official ecumento ecumento ecumento Pacono Pacono	rti
	10.00	Cond

•

4.6 Зона обнаружения движения и чувствительность Present have and Present day

	₩ 🕂 🖾 ×
Dete	st Area Style DiagCross 💌 🔀
50%	<u></u>
F 5H	ow Detect Area on Window

Изменение стиля зоны и цвет: Вы можете изменить стиль выбранной зоны слежения и цвет выделенной зоны



- Изменение чувствительности: Передвиньте ползунок для изменения чувствительности.
- Show Detect Area when Monitor
- Отображение зоны слежения при мониторинге: Отображает или скрывает зону слежения в окне монитора.
- Добавить зону слежения: Задать зону слежения на окне монитора
- Удалить зону слежения: Удалить зону слежения из окна монитора
 - Выбрать все: Выбрать все выделенные зоны слежения на окне монитора
 - Инверсия : Инвертировать зону слежения.
- *
- Стереть все: Стереть все выбранные зоны слежения
- Изменение стиля и цвета зоны слежения: Вы можете изменить стиль и цвет зоны слежения.



4.7 Настройки сигнала оповещения



Включение сигнала оповещения: При включении данной опции сигнализация будет включаться при срабатывании камеры.

.

Выбор сигнала оповещения: При нажатии на кнопку "Load" Вы можете загрузить аудио wav файл или выбрать один из существующих звуков

4.8 Информация о дате/времени



Информация о дате/времени: В этом разделе Вы можете выбрать степень прозрачности, тип шрифта и цвет заднего фона.

4.9 Настройка видео

Данная регулировка позволяет менять параметры яркости, контрастности, насыщенности и цветовой гаммы.

Bighiness		128
Constant		64
Hee		180
Situation		256
Shirphess	1	F
Earwa	1	Г
White Haurton		F
Bacidgit Corp	1	Г
Colutions I	Default	Auto
	-	

4.10 Удаленный просмотр через Internet Explorer

Шаг 1: Активируйте функцию "Activate Web Server". После этого запустите Internet Explorer и введите адрес Вашего компьютера. (<u>http://127.0.0.1</u>) или (<u>http://127.0.0.1</u>:80) (Мы настоятельно рекомендуем использовать фиксированную IP Сеть).

Hem	iote Connection Setting	
	Activate Hilp Server	
	🔮 Sgtup	

Шаг 2: Дополнительные настройки HTTP web сервера.

Directory	C:\PROGRA~1\Gran	dTec/GRANI		V DI
HTTP Server Port	80			🗶 Ear
Log File:	HitpServer.log	T.	222	
Main Page:	index.html	1		
E Author	sation required	Mr Setup		

- 1. Основная директория HTTP сервера указана в пути. В данной папке будут содержаться видео файлы и http файл "index.html".
 - Основным сервисным портом НТТР сети является порт 80. Если Вы измените данное значение, то Вам необходимо будет каждый раз при запуске Internet Explorer добавлять после адреса номер порта: (<u>http://127.0.0.1:port</u>).
 - Журнал доступа записывается в файл "HttpServer.log". Вы можете использовать программу "wordpad" для просмотра кто из пользователей подключался к вашему web серверу.
 - 4. Index.html является по умолчанию НТТР файлом.
 - 5. При возникновении сообщения "Authorization required" мы рекомендуем Вам изменить "User ID" "User Password".

4.11 Как найти свой ІР адрес

A: В командной строке WIN2000/XP OS введите "ipconfig".



Глава 5



Эта программа является мощной базой данных. Все записанные файлы сохраняются в этой базе. Вы можете просматривать записанные видео-данные благодаря панели управления.

5.1 Воспроизведение видео

Выберите номер камеры и дату/время записи файла и нажмите на кнопку воспроизведения.

5.2 Панель управления воспроизведением



5.3 Удалить или экспортировать видео данные.

Выберите номер камеры и дату/время, когда была произведена запись и нажмите на правую кнопку мыши. На экране появится диалоговое окно.

1. Выберите опцию "Export" для того, чтобы переместить видео-файл в

другое место.

- Выберите опцию "Delete" для удаления данного файла из базы данных. (Вернуть вы его уже не сможете).
- 3. Выберите опцию "Refresh" для обновления журнала данных.



Настройка воспроизведения

Data Log 🔮	A Satup	
Playback Setup		
E Scale Image	\$129	
Play Speed X 5	- <u>-</u>	

Опция "Scale Image Size" является цифровым увеличением масштаба кадра. Опция "Play Speed X" позволяет Вам ускорить воспроизведение файлов.

Глава 6

Техническая поддержка

Для получения технической поддержки на территории Российской Федерации вы можете:

- посетить официальный Интернет сайт российского

дистрибютера компании Grandtec по адресу: www.grandtec.ru

- позвонить по одному из телефонов:
- +7 (095) 945 4960
- +7 (095) 945 4961
- +7 (095) 945 4968

и проконсультироваться с техническим отделом компании ЗАО «Мегатрейд»;

- написать письмо с указанием проблемы по

адресу: mail@megatrade.ru